

AQUOS PHONE f SH-13C START UP GUIDE

本紙の記載事項は2011年9月現在のもので、最新の情報は下記のURLをご覧ください。
<http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/sh13c/>

※本紙、URLの掲載内容は予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



本紙に記載の手順は「spモード」ご契約時のものです。

主なキーの名称と機能


- 電源キー**
 - ・スリープモードの設定／解除や、電源を入れる／切るときなどに利用します。
- メニューキー**
 - ・利用できる機能(メニュー)を表示します。
- ホームキー**
 - ・ホーム画面のメインページを表示します。
- 戻るキー**
 - ・1つ前の画面に戻します。

※その他のキーや機能については、本体の「eトリセツ」または、ドコモのホームページに掲載の取扱説明書をご覧ください。
※「eトリセツ」のダウンロードにはパケット通信料がかかります。



タッチパネルの操作方法

AQUOS PHONE fは、ディスプレイにタッチパネルを採用しており、タッチパネルに触れることでさまざまな操作が行えます。



タッチ
画面に表示されるキーや項目をタッチして、選択・決定を行います。



スライド
メニュー表示中など、上下にスライドすると画面がスクロールします。また、メニューや項目に間違えて触れたときは、メニューや項目から離れるようにスライドすると選択を中止できます。

STEP 1 Google アカウント登録

Googleアカウントを登録すると、Androidマーケット™からのアプリケーションのダウンロードが可能となります。

※すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、既存のアカウントをAQUOS PHONE fでご利用いただけます。

ご利用いただくために以下の設定が必要です。

STEP 1 Google アカウント登録

Googleアカウントを登録すると、Androidマーケット™からのアプリケーションのダウンロードが可能となります。

spモードメールアプリなど、ドコモが提供するサービスを利用するためのアプリケーションのダウンロードにも必要ですので、必ず登録してください。

STEP 2 spモードメールアプリダウンロード

spモードメールを利用するためには、spモードメールアプリのダウンロードが必要です。

STEP 3 電話帳移行


これまでFOMA端末でお使いの電話帳を、microSDを介してAQUOS PHONE fにインポート(移行)します。

ソフトウェアキーボード／記号入力の切替方法

AQUOS PHONE fでは、タッチパネルに表示されるソフトウェアキーボードで文字を入力することができます。

キーボードの切替方法

12キーボードの場合



をタッチします。

QWERTYキーボードの場合




をタッチします。

「キーボード切替(縦画面)」または「キーボード切替(横画面)」をタッチします。

記号入力の切替方法

12キーボードの場合



をタッチします。

QWERTYキーボードの場合



をタッチします。



絵文字／記号／顔文字のカテゴリから入力するアイテムを選択します。
※絵文字が利用できない場合、絵文字カテゴリは表示されません。

01

ホーム画面で「**メニューキー**」を押し「**本体設定**」をタッチします。

02

上にスライドして「**アカウントと同期**」をタッチします。

03

「**アカウントを追加**」をタッチします。

04

「**Google**」をタッチします。

05

内容を確認し「**次へ**」をタッチします。

06

「**作成**」をタッチします。
※すでにGoogleアカウントをお持ちの方は「**ログイン**」をタッチします。

07

Googleアカウントに登録する名前と希望するユーザー名(@の前の部分)を入力し「**次へ**」をタッチします。
※上段に「名」、下段に「姓」を入力します。
※ユーザー名は、6文字以上30文字以内で入力します。

08

Googleサーバーと通信して、ユーザー名が使用可能か確認しますので、お待ちください。
※ユーザー名が使用できない場合は再度ユーザー名を入力するかユーザー名の候補をタッチし「**次へ**」をタッチします。

09

パスワードを入力し「**次へ**」をタッチします。

10

「**セキュリティ保護用の質問**」をタッチし、任意の質問を選択して「**答え**」を入力します。
「**予備のメール**」の入力欄に、すでにお持ちのメールアドレスを入力し、「**作成**」をタッチします。

11

Google利用規約の内容を確認し「**同意して次へ**」をタッチします。

12

Googleサーバーと通信してアカウントを設定しています。
そのままだけちください。
※パスワードの安全性が低い、もしくは無効な文字が含まれている場合はエラー画面が表示されますので「**再試行**」をタッチし、パスワードを設定し直してください。

13

図で表示されている文字列を入力し「**次へ**」をタッチします。
※入力が誤っていた場合は文字列が変わり再度同じ画面が表示されます。

14

「**セットアップを完了**」をタッチします。

15

アカウントが追加されていることを確認します。

完了

STEP 2 spモードメールアプリダウンロード

spモードメールを利用するためには、spモードメールアプリのダウンロードが必要です。

- ※spモードメールアプリのダウンロードにはGoogleアカウントの登録が必要です。
- ※spモードメールアプリのダウンロードにはパケット通信料がかかります。
- ※spモードメールアプリはWi-Fiを使用してダウンロードすることも可能です。




同一回線契約でspモードとiモードの両方をご契約されている場合、iモードでご利用中のメールアドレスはspモードではご利用になれません。iモードでご利用中のアドレスをspモードでご利用になる場合は、アドレス入れ替え設定が必要です。spモードの詳しいご利用方法は、ご利用ガイドブックspモード編をご覧ください。

01




ホーム画面で「spモードメール」をタッチします。

02




Androidマーケット™利用規約の内容を確認し「同意する」をタッチします。
※Androidマーケットを初めて利用する際に表示されます。

03



「アップデート」をタッチします。

04



内容を確認し「OK」をタッチします。

05




ダウンロード完了後ステータスバーをタッチします。

06



通知パネルにある「spモードメール」をタッチします。

07



ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックをして「利用開始」をタッチします。

08



spモードメールの画面が表示されたら完了です。

STEP 3 電話帳移行

これまでFOMA端末でお使いの電話帳を、microSDを介してAQUOS PHONE fにインポート(移行)します。



事前にFOMA端末からmicroSDに電話帳の情報を保存し、AQUOS PHONE fに挿入してください。microSDへの電話帳保存方法は、FOMA端末の取扱説明書をご覧ください。

01




ホーム画面で「電話帳コピーツール」をタッチします。

02




基本機能の中から「電話帳コピー」をタッチします。

03




使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」をタッチします。

04




インポートのタブが選択されていることを確認し読み込みを行うデータをタッチします。

05




「上書き」「追加」のいずれかをタッチします。
※上書き:登録済みの電話帳データを削除して、インポートを行います。
※追加:登録済みの電話帳データに追加で、インポートを行います。

06



インポート状況が表示されますので完了するまでお待ちください。

07



インポートが完了したら「OK」をタッチします。

より快適にご利用いただくために Wi-Fi設定

AQUOS PHONE fでWi-Fi設定を行うことにより、無線LANネットワークを通してインターネットにアクセスすることができます。




※無線LANネットワークが切断された場合は、自動的にFOMAでの接続に切り替わりパケット通信料がかかります。
※spモード『公衆無線LANサービス』の設定方法は、ご利用ガイドブックspモード編をご覧ください。

01



ホーム画面で「Wi-Fi設定」を押し「本体設定」をタッチします。

02



「無線とネットワーク」をタッチします。

03



「Wi-Fi設定」をタッチします。

04




「Wi-Fi」をタッチしWi-FiをONにします。

05



「Wi-Fiネットワーク」にAQUOS PHONE fで検出しているWi-Fiネットワークが表示されますので接続したいWi-Fiネットワークの名称をタッチします。
※任意でWi-Fiネットワークを登録する場合は「Wi-Fiネットワークを追加」をタッチし必要な情報を入力します。

06



接続に必要な情報を入力し「接続」をタッチします。

07



選択したWi-Fiネットワークが接続できていることを確認し完了です。

FAQ(よくあるご質問)

使い方についてのFAQ(よくあるご質問)は、ドコモのホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。

ドコモホームページ「お客様サポート」>「よくあるご質問(FAQ)」

Q

Wi-Fiでspモードメールを利用するには設定が必要ですか？

A

以下の設定が必要になります。
spモードのメール設定画面から「Wi-Fi利用設定」と「Wi-Fiオプションパスワード設定」を実施することで、ご利用いただけます。
※詳細はご利用ガイドブックspモード編をご覧ください。

Q

GoogleアカウントはPCと共通のアカウントになりますか？

A

共通のアカウントです。
PCで使われている既存のアカウントを使うこともできます。
また、AQUOS PHONE fで作成したアカウントをPCなどでもご利用になれます。

Q

設定したGoogleアカウントを変更したいのですが、どのようにしたらいいのでしょうか？

A

Googleアカウントを変更する場合、AQUOS PHONE f端末を初期化していただき、再度設定を行っていただく必要があります。
Gmailアドレスのみを変更する場合は、Gmailアプリからアカウントを追加することで変更可能です。
なお、複数のGoogleアカウントをお持ちの場合は、最初に設定したアカウント以外、削除可能です。

【初期化の方法】

ホーム画面>「(≡)メニューキー」を押す>「本体設定」>「プライバシー」>「オールリセット」>「携帯電話をリセット」>「ロックNO.を入力」>「すべて消去」

●「AQUOS」、AQUOS PHONE」および「AQUOS」ロゴは、シャープ株式会社の登録商標または商標です。●「FOMA」、「iモード」、「spモード」、「spモードロゴ」は株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●microSDおよびmicroSDHCはSDアソシエーションの商標です。●Google、Android、Androidマーケット、GmailはGoogle Inc.の商標または登録商標です。

●Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本紙に掲載されている画面は全てイメージです。

お問い合わせ(ドコモ インフォメーションセンター)

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間:午前9:00~午後8:00(年中無休)

※番号をお確かめのうえ、おかけください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/>

本紙の内容は2011年9月現在のものです **2011.10**

株式会社NTTドコモ



再生紙を使用しています。

